

Instruções de montagem dos roletes deflectores

532 0158 10 e 532 0189 10

Fabricante:

Audi, Skoda, Volkswagen

Modelo:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Skoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

Motor:

2.5 TDI e 4.2 V8

N.º LuK AS:

532 0158 10 (antigo)
532 0189 10 (novo)

Ref. originais:

059 109 244 (antiga)
059 109 244 B (nova)

O rolete deflector **532 0158 10** foi substituído pelo **532 0189 10**.

Para montar o rolete deflector, **devem** utilizar-se os parafusos incluídos na embalagem.



o uso de parafusos inadequados pode provocar danos no motor!



Fig. 1: 532 0158 10 (versão antiga)

O rolete deflector **532 0158 10** deve ser montado com um parafuso Allen com comprimento de rosca de **40 mm**.



Fig. 2: 532 0189 10 (versão nova)

O rolete deflector **532 0189 10** deve ser montado com um parafuso Allen com comprimento de rosca de **30 mm**.

Encontrará as peças de substituição correspondentes no nosso catálogo online, em www.Schaeffler-Aftermarket.es ou em www.RepXpert.com.

Estado 06.2008

INA 0008

Salvo modificações técnicas

© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

